

ABF

Станция автоматического управления НТК 01,02

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://abf.nt-rt.ru/> || эл. почта: afb@nt-rt.ru

Станцию автоматического управления НТК 01,02 используют с целью поддержания влажности воздуха внутри производственных помещений, где нет присутствия паров, агрессивных смесей, которые при взаимодействии способны разрушить металл и изоляцию.

Настройки устройства с легкостью изменяются пользователем и сохраняют настроенные параметры при выключенном состоянии неограниченное количество времени. Прибор рекомендована использовать при определенной температуре воздуха от -10 до +50° С и относительной влажностью не больше чем 90 %.

Текущие параметры влажности и температуры в месте установления датчика измеряется микропроцессорным регулятором. Он также регулирует работу увлажнителей и, соответственно, влажность заданного уровня. Значения о параметрах влажности и информация иных настроек находятся на памяти устройства. Станция также оснащена светодиодным индикатором, с помощью которой выводят алфавитно-цифровую информацию.

Все параметры и управление механизмом производится посредством 4-х кнопок на блочном корпусе.

Технические характеристики:

Напряжение питания, В	АС 100-240В, 50/60 Гц
Вход/выход	Выход 1р: (out1:250 Vac/16A) Вход 1р: Датчик влажности 1 ~ 4В
Диапазон измерения	0.0 - 100.0 RH
Подключение	Болт/Винт разъем (Толщина кабеля 1.5 мм)
Эксплуатация	Температура от -10 до 50 °С (No condensation only)
Хранение	Температура от -10 до 40 °С, влажность ниже 90% RH
Масса, не более, кг	1,5
Габариты, мм (ДхШхВ)	165x140x85
Тип датчика	НТХ20-FTS-502 (Датчик влажности с выходным напряжением), НТХ 3515

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://abf.nt-rt.ru/> || эл. почта: afb@nt-rt.ru